Инструкция по чистке жарочных поверхностей

1. Выключите устройство.
2. Очистите поверхность от остатков еды.
3. Нанесите высокотемпературный очиститель для удаления пригоревших жировых загрязнений с жарочных поверхностей на горячую поверхность.
4. Подождите 1,5 минуты.
5. Разотрите средство по поверхности не царапающей поверхность щеткой.
6. Промойте тщательно холодной водой.
7. Уберите средство с поверхности.
8. Обработайте гриль готовочным маслом.

В любой непонятной ситуации звоните в РЕМТОРГ